

Aggiornamento FIRMWARE GARRETT APEX

Istruzioni



Quali sono i vantaggi ?

Questa versione aggiorna il tuo GARRETT APEX con tutti i miglioramenti apportati dalla sua introduzione.

Alcuni di questi miglioramenti includono:

- Stabilità generale migliorata
- Bilanciamento del terreno più veloce e accurato in acqua salata
- Individuazione più precisa
- Toni più distintivi per differenziare meglio i target buoni dal ferro
- La retroilluminazione si accende durante le modifiche al menu

Per aggiornare Garrett ACE APEX è necessario un computer PC con Windows 8 o superiore.

Nota: Il software di aggiornamento per APEX non è supportato da sistemi Apple.

www.garrett.it

www.detectorshop.it

Procedura per aggiornamento GARRETT APEX su PC Windows 8 (o superiore)

- Scarica il file **Update_Apex_28.zip** qui sul tuo computer.
- Estrai con doppio click il file .zip scaricato.
- Fare doppio clic su **Aggiorna_il_tuo_APEX.exe**.
- Sul retro del tuo APEX, inserisci il cavo di connessione micro-USB che viene normalmente utilizzato per ricaricare il tuo APEX.
- Accendi il tuo APEX e verifica che la batteria abbia almeno 2 tacche di carica.
- Lascia APEX acceso e collega il cavo USB al computer.
- Fare clic sul pulsante "Aggiorna ACE APEX".
- Questo aggiornamento richiede solo un paio di minuti. Guarda i messaggi sullo schermo che indicano quando l'aggiornamento è completo.
- Quindi, scollega il tuo APEX e sei pronto per partire!